

Deutsch ▶ Seite 1 - 2

English ▶ Page 3 - 4

Français ▶ Page 5 - 6

Nederlands ▶ Pagina 7 - 8

Italiano ▶ Pagina 9 - 10

Español ▶ Página 11 - 12

A Höhe des Sitzes

- ▶ Sitz tiefer stellen: 1. Sitz belasten 2. Taste nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam) 3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren
- ▶ Sitz höher stellen: 1. Sitz entlasten 2. Taste nach oben ziehen (Sitz hebt sich langsam) 3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

B Höhe der Rückenlehne

- ▶ Rückenlehne höher stellen: 1. Sitz belasten 2. mit beiden Händen Rückenlehne von unten greifen und nach oben schieben 3. in gewünschter Höhe loslassen = arretieren
- ▶ Arretierung lösen: 1. Rückenlehne ganz nach oben schieben, Arretierung löst sich 2. Lehne leicht entlasten, dann Lehne ganz nach unten führen

C Vorwölbung der Lordosenstütze bei Vollpolster (optional)

- ▶ Wölbung anpassen: 1. mit oberer Applikation pumpen, bis gewünschte Vorwölbung erreicht ist 2. untere Applikation (Ventil) drücken, um Vorwölbung zu reduzieren

D Vorwölbung der Lordosenstütze bei Netzversion (optional)

- ▶ 1. Lehne entlasten 2. Lordosenpad drehen: Vorwölbung stärker oder schwächer

E Neigung der Rückenlehne

- ▶ Rückenlehne dynamisch einstellen: 1. Drehknopf nach vorne drehen 2. Rückenlehne belasten 3. Arretierung löst sich automatisch
- ▶ Rückenlehne arretieren: Ein Raster nach hinten drehen = Lehne mit größerer Neigung fixiert

F Stärke des Anlehndrucks

- ▶ 1. Rückenlehne dynamisch einstellen (E) 2. Sitz und Lehne leicht entlasten 3. Drehknopf bis zur gewünschten Position nach vorne drehen (stärkerer Anlehndruck) oder nach hinten drehen (schwächerer Anlehndruck)

G Tiefe des Sitzes (optional)

- ▶ 1. Taste zur Stuhlmitte drücken und halten 2. Sitzpolster in gewünschte Position schieben 3. Taste loslassen, Sitz rastet ein

H Neigung der Sitzfläche (optional)

- ▶ 1. Lehne entlasten, Drehknopf nach vorne drehen. 2. Lehne belasten, Sitz neigt sich um 6° nach vorne
- ▶ Sitzneigung abschalten: Anlehnen, Drehknopf wieder in die mittlere Stellung bringen, Sitz kehrt in neutrale Position zurück

I Verstellung der 3-D Armlehnen

- ▶ Höhe: 1. Taste unter der Armauflage nach oben ziehen, Armlehne anheben bzw. absenken
2. Taste loslassen, Armlehne rastet ein
- ▶ Tiefe: Taste auf der Innenseite der Armauflage drücken, Auflage nach hinten oder vorne schieben 2. Taste loslassen, Auflage rastet ein
- ▶ Lichte Weite: 1. Hebel unter dem Armlehnen-träger ausklappen 2. Armlehnen positionieren
3. Hebel einklappen = Armlehnen fixiert

J Verstellung der Nackenstütze (optional)

- ▶ Höhe der Nackenstütze verstellen: Nackenstütze in gewünschte Höhe schieben (stufenlos verstellbar)
- ▶ Nackenstütze neigen: Nackenstütze in gewünschte Neigeposition bringen

K Anbringung des Kleiderbügels (optional)

- ▶ Kleiderbügel an der verjüngten Stelle des Teleskops der Nackenstütze einhängen und nach unten schieben

Benutzerhinweise

Anwendung

Dieser Bürodrehstuhl ist ausgelegt für ein Benutzergewicht bis 130 kg und darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden.

Bei unsachgemäßem Gebrauch (z. B. als Aufstiegs-
hilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen
einseitigen Belastungen) besteht Unfallgefahr.

Rollen

Vor dem ersten Gebrauch bitte den farbigen
Transportschutz entfernen.

Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen
Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvor-
schriften, verschiedene Rollen: Rollen mit hartem
Belag für textile Böden (serienmäßig), Rollen
mit weichem Belag für alle nicht textilen Böden.
Rollenwechsel: z. B. nach einem Umzug oder nach
Austauschen des Bodenbelags – Rollen einfach
herausziehen bzw. einstecken.

Weitere Informationen

Informationen über das Montieren oder Aus-
tauschen von Armlehnen sowie die Reinigung
von Kunststoffteilen und Polstern erhalten
Sie im Internet unter www.sedus.com

A Height of the seat

- ▶ Lowering the seat: 1. Sit down on the seat 2. Pull the lever upwards (the seat will drop slowly) 3. Releasing the lever at the desired height will lock the position
- ▶ Raising the seat: 1. Stand up 2. Pull the lever upwards (the seat will rise slowly) 3. Releasing the lever at the desired height will lock the position

B Height of backrest

- ▶ Increasing the height of the backrest: 1. Place load on seat 2. Using both hands, grip the backrest from below and push upwards 3. Release once at the desired height = lock in position
- ▶ Release seat lock: 1. Push backrest all the way up, and the lock will release 2. Slightly reduce the load on the backrest, then guide it all the way down

C Inflation of the lumbar curve (optional)

- ▶ Lumbar curve activation: 1. Pump on the upper button until the desired curvature is reached 2. Press on the lower button to reduce the lumbar curvature

D Depth of lumbar support on mesh versions (optional)

- ▶ 1. Disengage backrest 2. Turn inlay to increase or decrease support

E Backrest tilt

- ▶ Dynamically setting the backrest: 1. Turn the rotary knob to the front 2. Load the backrest 3. The lock automatically releases
- ▶ Locking the backrest: Turn one grid to the back = backrest secured at a higher tilt

F Strength of the backrest pressure

- ▶ 1. Adjusting the backrest dynamically (E) 2. Exert only slight pressure on the seat and backrest 3. Turn the rotary knob to the front until the desired position is achieved (greater backrest pressure) or to the back (lesser backrest pressure)

G Depth of the seat (optional)

- ▶ 1. Press the finger plate and hold it fast 2. Push the cushion to the desired position 3. Release the finger plate, and the seat will engage

H Seat tilt (optional)

- ▶ 1. Remove the load on the backrest and turn the rotary knob to the front 2. Load the backrest, the seat tilts forward by 6°
- ▶ Switching off the seat tilt: Lean back, return the rotary knob to the middle position, seat returns to neutral position

I Adjusting the 3D armrests

- ▶ Height: 1. Pull the button under the armrest pad up. Lift or lower the armrest 2. Release the button and the armrest will lock in position
- ▶ Depth: 1. Press the button on the inside of the armrest pad, move the pad forward or back 2. Release the button and the pad will lock in position
- ▶ Clear width: 1. Fold out the lever under the armrest support 2. Position the armrests 3. Fold in lever = armrests locked

J Adjustment of the headrest (optional)

- ▶ Adjusting the headrest height: Push the headrest to the desired height (it is continuously adjustable)
- ▶ Headrest angle: Adjust the tilt of the headrest as desired

K Mounting the clothes hanger (optional)

- ▶ Hook the clothes hanger in at the tapered position on the telescopic neckrest adjustment and press it down.

User notes

Correct use

This office swivel chair is designed for a user weight of up to 130 kg and may only be used for the purpose intended while exercising due care and attention. Using it inappropriately (e.g. as a stepladder, sitting on the armrests or placing extreme weight on one side) could result in accidents.

Castors

Before using the product for the first time, please remove the coloured transport protection.

Different castors are available, for the sake of your safety and for use on different types of flooring in accordance with safety regulations: Hard castors for soft floors (standard). Soft castors for hard floors are optional. Changing castors: this might be necessary, for instance, after moving office, or after the installation of a new floor surface – simply pull out the castors and push new ones in.

Further information

Information on fitting and exchanging armrests as well as on cleaning plastic parts and upholstery can be found on the internet at www.sedus.com

A Hauteur d'assise

- ▶ Abaisser l'assise : 1. S'asseoir sur le siège. 2. Tirer le bouton vers le haut (l'assise descend lentement). 3. Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage.
- ▶ Relever l'assise : 1. Ne pas s'asseoir sur le siège. 2. Tirer le bouton vers le haut (l'assise remonte lentement). 3. Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage.

B Hauteur du dossier

- ▶ Rehausser le dossier : 1. Exercer une pression sur l'assise. 2. Avec les deux mains, prendre le dossier par le dessous et le pousser vers le haut. 3. Le relâcher à la hauteur voulue = verrouillage.
- ▶ Déverrouillage : 1. Pousser le dossier en position haute maximale, le verrouillage se débloque. 2. Soulager légèrement le dossier, puis amener le dossier en position basse maximale.

C Cambrure de l'appui-lordose (en option)

- ▶ Régler la cambrure : 1. Par pression successives sur la touche supérieure, jusqu'à obtention de la cambrure souhaitée. 2. Appuyer sur la touche inférieure (valve), afin de réduire la cambrure.

D Profondeur de l'appui-lordose sur la version résille (en option)

- ▶ 1. Ne pas s'appuyer contre le dossier. 2. coussin lombaire pivote : pré cambrure intense ou plus faible.

E Inclinaison du dossier

- ▶ Réglage dynamique du dossier : 1. Tourner le bouton rotatif vers l'avant. 2. Exercer une pression sur le dossier. 3. Le verrouillage se débloque automatiquement.
- ▶ Verrouiller le dossier : Tourner d'un cran vers l'arrière = le dossier est bloqué dans une position plus inclinée.

F Force de rappel du dossier

- ▶ 1. Régler le dossier en position dynamique (E). 2. Appuyer légèrement sur l'assise et sur le dossier. 3. Tourner le bouton rotatif vers l'avant, jusqu'à l'obtention de la position souhaitée (force de rappel du dossier accentuée), ou vers l'arrière (force de rappel du dossier relâchée).

G Profondeur de l'assise (en option)

- ▶ 1. Appuyer sur le bouton et le maintenir. 2. Faire glisser le capitonnage de l'assise dans la position voulue. 3. Relâcher le bouton, l'assise s'enclenche.

H Inclinaison de l'assise (en option)

- ▶ 1. Soulager le dossier, tourner le bouton rotatif vers l'avant. 2. Exercer une pression sur le dossier, l'assise s'incline de 6° vers l'avant.
- ▶ Désactiver l'inclinaison de l'assise : S'adosser, ramener le bouton rotatif en position médiane, l'assise revient en position neutre.

I Réglage des accoudoirs 3D

- ▶ Hauteur : 1. Tirer vers le haut la touche qui se trouve sous le repose-bras, lever ou abaisser l'accoudoir. 2. Relâcher la touche, l'accoudoir s'enclenche.
- ▶ Profondeur : 1. Enfoncer la touche sur la face intérieure du repose-bras, pousser le repose-bras vers l'arrière ou vers l'avant. 2. Relâcher la touche, le repose-bras s'enclenche.
- ▶ Largeur intérieure : 1. Déplier le levier sous le support d'accoudoir. 2. Positionner les accoudoirs. 3. Rentrer le levier = les accoudoirs sont verrouillés.

J Réglage de l'appui-nuque (en option)

- ▶ Régler la hauteur de l'appui-nuque : faire glisser l'appui-nuque pour le régler à la hauteur voulue (réglable en continu).
- ▶ Incliner l'appui-nuque : donner à l'appui-nuque l'inclinaison voulue.

K Mise en place du cintre (en option)

- ▶ Positionner le cintre sur le support de l'appui-nuque et le glisser vers le bas.

Conseils d'entretien

Utilisation

Ce fauteuil de travail est conçu pour un poids d'utilisateur jusqu'à 130 kg et doit être utilisé selon le mode d'emploi et conformément aux règles élémentaires de sécurité.

Une utilisation non conforme présente un risque d'accident (par exemple : lorsque le siège est utilisé comme marchepied ou lorsque l'on s'assoit sur les accoudoirs).

Roulettes

Avant la première utilisation, enlever la protection de transport de couleur.

Pour votre sécurité, et en fonction de votre sol, il existe, conformément aux normes de sécurité, plusieurs types de roulettes : dures pour sol moquette (de série), souples pour toutes les autres surfaces. Remplacement des roulettes : après un déménagement ou un changement de revêtement de sol, il vous suffit de retirer ou de remettre les roulettes en place.

Autres informations

Vous trouverez sur Internet sous www.sedus.com des conseils pour le montage ou le remplacement des accoudoirs, ainsi que pour le nettoyage des parties polypropylène et des capitonnages.

A Hoogte van de zitting

- ▶ Zitting lager zetten: 1. Zitting belasten
2. Knop naar boven trekken (zitting gaat langzaam omlaag) 3. Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen
- ▶ Zitting hoger zetten: 1. Zitting ontlasten
2. Knop naar boven trekken (zitting komt langzaam omhoog) 3. Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen

B Hoogte van de rugleuning

- ▶ Rugleuning hoger instellen: 1. Zitting belasten
2. Met beide handen rugleuning aan de onderkant beetpakken en naar boven schuiven
3. In de gewenste hoogte loslaten = vergrendelen
- ▶ Vergrendeling ontgrendelen: 1. Rugleuning volledig naar boven schuiven, vergrendeling ontgrendelt 2. Leuning iets ontlasten, dan leuning volledig naar beneden bewegen

C Voorwieling van de losdosesteun (optioneel)

- ▶ Voorwieling aanpassen: 1. Met bovenste kantelknop pompen, tot gewenste voorwieling bereikt is 2. Onderste kantelknop (ventiel) drukken, om voorwieling te minderen

D Diepte van de lendesteun bij net (optioneel)

- ▶ 1. Leuning ontlasten 2. lordosesteun draaien om in te stellen

E Schuinstand van de rugleuning

- ▶ Rugleuning dynamisch instellen: 1. Draaiknop naar voren draaien 2. Rugleuning belasten 3. Vergrendeling ontgrendelt automatisch
- ▶ Rugleuning vergrendelen: een raster naar achteren draaien = leuning met grotere schuinstand vastgezet

F Sterkte van de aanleundruk

- ▶ 1. Rugleuning dynamisch instellen (E) 2. Zitting en leuning iets ontlasten 3. Draaiknop tot de gewenste positie naar voren draaien (sterkere aanleundruk) of naar achteren draaien (zwakkere aanleundruk)

G Diepte van de zitting (optioneel)

- ▶ 1. Knop indrukken en vasthouden 2. Zitkussen in gewenste positie schuiven 3. Knop loslaten, zitting klikt vast

H Helling van het zitvlak (optioneel)

- ▶ 1. Leuning ontlasten, draaiknop naar voren draaien 2. Leuning belasten, zitting kantelt 6° naar voren
- ▶ Zithelling uitschakelen: Leunen, draaiknop weer in de middelste stand zetten, zitting keert terug in de neutrale positie

I Verstelling van de 3D-armleuningen

- ▶ Hoogte: 1. Knop onder de opdekken naar boven trekken, armleuning omhoog trekken resp. omlaag drukken 2. Knop loslaten, armleuning vergrendelt
- ▶ Diepte: 1. knop aan de binnenzijde van de opdekken indrukken, opdekken naar achteren of voren schuiven 2. Knop loslaten, opdekken vergrendelen
- ▶ Binnenwerkse breedte: 1. Hendel onder de armleuningdrager uitklappen 2. Armleuningen positioneren 3. Hendel inklappen = armleuningen vastgezet

J Verstelling van de neksteun (optioneel)

- ▶ Hoogte van de neksteun verstellen: Neksteun naar gewenste hoogte schuiven (traploos verstelbaar)
- ▶ Neksteun neigen: Neksteun in gewenste neigpositie zetten

K Bevestigen kledinghanger (optioneel)

- ▶ Kledinghanger over onderste gedeelte van de telescopische hoofdsteun haken en naar beneden schuiven

Aanwijzingen voor de gebruiker

Gebruik

Deze bureaustoel is geschikt voor een gebruikersgewicht tot 130 kg en mag alleen volgens de voorschriften onder naleving van de algemene zorgvuldigheidsplicht worden gebruikt. Bij oneigenlijk gebruik (bijv. als klimhulpmiddel of bij zitten op de armleuningen of extreme belasting op onderdelen) bestaat gevaar voor ongelukken.

Wielen

Voor het eerste gebruik de gekleurde transportbescherming verwijderen. Voor uw veiligheid en voor de verschillende vloerbedekkingen zijn er verschillende wielen: harde wielen voor zachte ondergrond (standaard), zachte wielen voor alle nietzachte ondergrond. Verwisselen van wielen: wielen gewoon eruit trekken resp. erin steken.

Meer informatie

Informatie over het monteren of vervangen van armleuningen alsmede het schoonmaken van kunststof delen en stoffering vindt u op Internet onder www.sedus.com

A Altezza del sedile

- ▶ Abbassamento del sedile: 1. A sedile carico 2. Sollevare la leva (il sedile si abbassa lentamente) 3. Rilasciare la leva all'altezza desiderata del sedile = bloccaggio
- ▶ Regolazione dell'altezza: 1. A sedile scarico 2. Sollevare la leva (il sedile si alza lentamente) 3. Rilasciare la leva all'altezza desiderata del sedile = bloccaggio

B Altezza dello schienale

- ▶ Alzare lo schienale: 1. Posizionarsi sul sedile 2. afferrare lo schienale dal basso con entrambe le mani e spingerlo verso l'alto 3. fermarsi all'altezza desiderata = blocco
- ▶ Sblocco: 1. Spingere lo schienale in alto fino a fine corsa, si aziona lo sblocco 2. Rimuovere leggermente il carico dallo schienale e condurlo nella posizione più bassa

C Cuscinetto lombare (optional)

- ▶ Regolazione: 1. Per gonfiare il cuscinetto, premere in successione il bottone superiore sul cuscino dello schienale 2. Per sgonfiare il cuscinetto, premere il bottone inferiore

D Profondità sostegno lombare sulle versioni in rete (optional)

- ▶ 1. A schienale scarico 2. Ruotare la manopola per aumentare o diminuire la profondità del sostegno

E Inclinazione dello schienale

- ▶ Regolazione dinamica dello schienale: 1. Ruotare il pomello in avanti 2. Caricare lo schienale 3. Si aziona lo sblocco
- ▶ Bloccare lo schienale: Ruotare indietro di uno scatto = lo schienale si blocca in posizione maggiormente inclinata

F Resistenza dello schienale

- ▶ 1. Regolazione dinamica dello schienale (E)
2. A sedile e schienale leggermente scarichi
3. Ruotare il pomello in avanti alla posizione desiderata (resistenza maggiore dello schienale) o ruotare indietro (resistenza minore dello schienale)

G Profondità della seduta (optional)

- ▶ 1. Premere e tenere premuto il pulsante 2. Fare scorrere l'imbottitura del sedile nella posizione desiderata 3. Rilasciare il pulsante, il sedile scatta in posizione

H Inclinazione della superficie del sedile (optional)

- ▶ 1. Rimuovere il carico dallo schienale, ruotare il pomello in avanti 2. Caricare lo schienale, il sedile si inclina di 6 ° in avanti
- ▶ Disattivare l'inclinazione del sedile: appoggiarsi, ruotare il pomello fino alla posizione centrale, il sedile torna in posizione neutra

I Regolazione dei braccioli 3 D

- ▶ Altezza: 1. Tirare verso l'alto il comando sotto il poggiaabbraccia, sollevare / abbassare il bracciolo
2. Rilasciare il comando, il bracciolo si arresta
- ▶ Profondità: 1. Premere il comando sul lato interno del poggiaabbraccia e spingere quest'ultimo in avanti o all'indietro
2. Rilasciare il comando, il poggiaabbraccia si arresta
- ▶ Larghezza utile: 1. Ruotare la leva sotto il supporto del bracciolo in posizione aperta
2. Posizionare il bracciolo
3. Chiusura della leva = bracciolo fissato

J Regolazione del supporto cervicale (optional)

- ▶ Regolazione dell'altezza del supporto cervicale: spostare il supporto cervicale all'altezza desiderata (regolazione continua)
- ▶ Inclinazione del supporto cervicale: il supporto cervicale secondo necessità

K Appendigiacca (optional)

- ▶ Infilare la gruccia nella barra telescopica del poggiatesta e spingerla verso il basso

Indicazioni per l'utilizzatore

Utilizzo

Questa poltroncina girevole per ufficio è concepita per utenti di peso fino a 130 kg e deve essere utilizzata correttamente. In caso di utilizzo inappropriato (ad es. al posto di una scala, sedendosi sui braccioli o con carichi estremi unilaterali), sussiste il rischio di incidente.

Rotelle

Al primo utilizzo, rimuovere il rivestimento colorato per il trasporto.

Per la sicurezza dell'utilizzatore e a seconda del tipo di pavimento sono disponibili diversi tipi di rotelle: rotelle dure per pavimenti morbidi (di serie), rotelle morbide per tutti i pavimenti duri. Sostituzione delle rotelle: estrarre o inserire semplicemente le rotelle.

Ulteriori informazioni

Informazioni sul montaggio o sulla sostituzione dei braccioli e sulla pulizia delle parti in plastica e dell'imbottitura sono disponibili all'indirizzo www.sedus.com

A Altura del asiento

- ▶ Bajar el asiento: 1. Estando sentado. 2. Tire de la palanca hacia arriba (el asiento baja lentamente). 3. Cuando suelte la palanca a la altura deseada, el asiento queda fijado.
- ▶ Elevar el asiento: 1. Sin estar sentado. 2. Tire de la palanca hacia arriba (el asiento sube lentamente). 3. Cuando suelte la palanca a la altura deseada, el asiento queda fijado.

B Altura del respaldo

- ▶ Subir el respaldo: 1. Colocar peso sobre el asiento. 2. Tomar por debajo el respaldo con las dos manos y deslizarlo hacia arriba. 3. Soltar a la altura deseada = bloquear.
- ▶ Desbloquear: 1. Deslizar el respaldo lo más arriba posible, el bloqueo se libera. 2. Aliviar ligeramente la presión sobre el respaldo y deslizarlo hasta la posición más baja.

C Grosor del refuerzo lumbar (opcional)

- ▶ Adaptar grosor: 1. Con el mando superior bombear hasta alcanzar el grosor deseado. 2. Presionar sobre el mando de abajo (válvula) para reducir el grosor.

D Profundidad lumbar para las versiones de malla y acolchado fino (opcional)

- ▶ 1. Desenganche del respaldo. 2. Gire el mando para aumentar o reducir el apoyo.

E Inclinação del respaldo

- ▶ Ajustar dinámicamente el respaldo: 1. Girar hacia delante el pomo giratorio. 2. Aplicar presión sobre el respaldo. 3. Desbloqueo automático.
- ▶ Bloquear el respaldo: Girar hacia atrás un encastre = respaldo fijado con mayor inclinación.

F Fuerza de la tensión del respaldo

- ▶ 1. Ajuste dinámico del respaldo (E). 2. Reduzca ligeramente la presión sobre el asiento y el respaldo. 3. Girar hacia delante el pomo giratorio (mayor tensión del respaldo) o hacia atrás (menor tensión del respaldo) hasta alcanzar la posición deseada.

G Profundidad del asiento (opcional)

- ▶ 1. Pulse y mantenga presionada la palanca. 2. Deslice el cojín del asiento a la posición deseada. 3. Cuando suelte la palanca, el asiento queda fijado.

H Inclinación del asiento (opcional)

- ▶ 1. Aliviar presión sobre el respaldo, girar hacia delante el pomo giratorio. 2. Aplicar presión sobre el respaldo, el asiento se inclina hacia delante 6°.
- ▶ Deshacer la inclinación del asiento: Reclinarse, poner nuevamente el pomo giratorio en posición media, el asiento retorna a la posición neutral.

I Ajuste de los reposabrazos 3D

- ▶ **Altura:** 1. Tirar hacia arriba de la tecla ubicada debajo de la superficie de apoyo, subir o bajar reposabrazos. 2. Soltar la tecla, el reposabrazos se encastra.
- ▶ **Profundidad:** 1. Pulsar la tecla ubicada en el interior de la superficie de apoyo, deslizar hacia delante o hacia atrás la superficie de apoyo. 2. Soltar la tecla, el reposabrazos se encastra.
- ▶ **Anchura:** 1. Desbloquear la palanca ubicada debajo del brazo del reposabrazos. 2. Posicionar reposabrazos. 3. Bloquear la palanca = Reposabrazos fijados.

J Ajuste del reposacabezas (opcional)

- ▶ **Ajustar la altura del reposacabezas:** Deslice el reposacabezas a la altura deseada (ajustable sin escalonamientos).
- ▶ **Inclinar el reposacabezas:** Incline el reposacabezas hasta la posición deseada.

K Montaje del perchero (opcional)

- ▶ Enganchar el perchero en la posición cónica en el reposacabezas de ajuste telescópico y presionar hacia abajo.